DAS WERDERGEWEHR IN

ÜBERSICHTLICHER

DARSTELLUNG FÜR DIE

K. BAYRISCHE

INFANTERIE NEBST

EINER UEBERSICHT...



App. mil. 166

Mayor =



I. 6.

Das Werdergewehr

in überfichtlicher Darftellung

für bie

R. Bayrische Infanterie

nebft einer

Ueberficht ber Rüdladungssufteme überhaupt.

Mit mehreren Abbilbungen in Solgichnitt.

3meite Auflage.

Gichftatt, Berlag ber Krill'ichen Buchhanblung (S. Hugenbubel).



Einleitung.

Die beiben letten größeren Kriege, ber amerikanische und ber beutsche, haben ben Bortheil und Effekt eines raschen Insanterieseurs zur Genüge kennen gelehrt und alle Einwände, welche bisher gegen die Kriegstüchtigkeit ber hinterlader erhoben wurden, verstummen gemacht. Besonders war es die eindringliche Lehre, welche das Zündnadelgewehr den Anhängern der alten Systeme gegeben, die mit einem Schlage die Meinung der militärischen Welt verwandelte.

Es war vorauszusehen, daß in einem Zeitalter, in dem die Technik eine so hohe Stufe der Bollkommenheit erlangt hat, sich die Ersindungen neuer vervollkommenter und verbeseterter Gewehrspsteme rasch mehren würden, und in der That hat die Wassenschnik in den letzten Jahren unendliche Fortschritte gemacht, so zwar, daß eine Wasse, die heute als die beste gepriesen, morgen schon wieder durch eine noch vollkommenere verdrängt wird. Jede dieser Ersindungen hat ihre Vortheile, jedoch auch ihre wohl in Rechnung zu ziehenden Nachtheile und ein allen Ansorderungen entsprechendes Gewehrspstem wird, bei den Schwierigkeiten, welche die Mechanik immer zu überwinden hat, stets in's Reich der undesriedigten Wünsche aebören.

Die Befähigung, mit einem Gewehre in möglichst furzer Zeit möglichst viele Schuffe abgeben zu können, ist nicht das allein Maßgebende bei einer Kriegswaffe, sondern bei ihrer Beurtheilung treten noch andere Faktoren in Wirksamkeit und bieß sind besonders Ginfacheit und Dauerhaftigkeit.

Ginfach kann ein Gewehrspftem nur genannt werben, wenn bessen Mechanismus aus wenigen Theilen besteht und wenn er zur Handhabung nur weniger Griffe bedarf, sowie wenn er ohne Zuhulfenahme besonderer Instrumente von jedem Soldaten leicht zerlegt, zusammengesetzt und gereinigt werden kann, wenn die Patrone Einheitspatrone ist, leicht und ohne besondere Maschine fabrizirt werden kann und deren Herstellung in militärischen Werkstätten nichts im Wege steht.

Dauerhaft ist ein Gewehr, wenn dessen Theile so construirt sind, daß die Einslüsse der Witterung und der oft nicht zu vermeidenden rauhen Behandlung, besonders im Kriege, keine Einwirkung auf die regelrechte und sichere

Funktionirung bes Mechanismus üben.

hat eine Waffe obige Eigenschaften und läßt sich mit ihr eine Schießgeschwindigkeit von 12—15 Schuß in der Minute erzeugen, so kann sie unbedingt für kriegstüchtig erklärt werden, sollte sie auch von Andern in der einen oder andern Beise übertroffen werden. Ueberhaupt ist wohl zu beherzigen, daß bei jeder Waffe nicht die Anzahl der ab gegebenen Schüffe, sondern nur jene der Treffer allein maßgebend ist.

Eintheilung der verschiedenen Buckladungsspfteme.

Bei der Classisitation der Rückladungsgewehre muß nach den Sigenthümlichkeiten ihres Mechanismus und nach der Construktion ihrer Patronen unterschieden werden und folgende Merkmale unterscheiden die einzelnen Classen:

I. Spftem mit gasbichtem Abichluß burch ben

Mechanismus und getheilter Batrone.

hieber gehören die Gewehre alterer Conftruktion, sowie einige Abanderungsmufter von Vorder- in hinterladern. Die wichtigsten Reprasentanten bieses Systems find:

a) die alte frangösische Ballbüchse;

b) das norwegisch=schwedische Rammerladung&-Gewehr und

c) bas gegenwärtig noch im Gebrauch befindliche, jedoch bereits burch ein neues Mufter ersette banerische abgeanderte Infanterie-Gemehr.

II. Spfteme mit gasbichtem Abichluß burch

ben Mechanismus und mit Ginheitspatronen.

Die nach diesem Systeme construirten Gewehre zeigen schon einen wesentlichen Fortschritt und gestatten durch Aboption der Einheitspatrone eine bedeutend verstärkte Feuergeschwindigkeit, sowie Einsacheit des Mechanismus.

Bieber gebort vor Allem :

a) bas preußische Zündnabelgewehr, welches durch feine Erfolge im Jahre 1866 epochemachend aufgetreten ist und seit bieser Zeit unzählige Vervollkommnungen und Verbesserungen erlebte. Dieses Gewehr ift ichon seit 1841 in Preußen und seit 1866 auch in ben übrigen beutschen Staaten, mit Ausnahme Bayerns, eingeführt und gründet sich bessen einsacher Mechanismus auf das Princip einer durch eine Spiralseber in Bewegung gesehten Nadel. Fortentwicklungs-Repräsentanten dieses Gewehres sind:

b) bas budeburgifche Zündnabelgewehr, System Dorfch-Baumgarten, welches bas altere Bundnabelfystem burch Bereinsachung bes Schlosses verbef-

ferte, ebenso mie

c) das französische Zündnabelgewehr, System Chassepot, mit welchem die Vortheile des kleinen Kalibers verbunden sind, und noch mehrere andere Systeme von Vervolltommnungen des Zündnadelgewehres.

III. Spfteme mit gasbichtem Abichluß burch

die Batrone. (Metallpatronen-Enfteme.)

Die erst in neuerer Zeit aufgetretenen Gewehre dieser Construktion, welche theilweise auch zur Abanderung von Borberladern in Anwendung kam, erlauben eine bedeutend gesteigerte Schießgeschwindigkeit und bedeutende Construktionsvereinsachungen. Das System der Nadelzündung wurde bei ihnen verlassen und ist an Stelle der Nadel ein starker Stift getreten. Das Motor ist hier nicht die Spiralseder, sondern ein in verschiedener Gestalt auftretender Hahn. Der Gasabichluß wird durch die Patrone selbst gesucht und hat der Berschlußmechanismus nur den Zweck, dieser als Rüchalt zu bienen.

Gewehre dieser Construction gibt es sehr viele und wird die Anzahl berselben noch von Tag zu Tag größer. Die

beften Enfteme find:

a) das belgische Abanderungsspstem Albinis Brandlin. Berschluß durch eine Klappe, welche den Zündstift enthält. Auf benselben Berschlußprincipien beruhen:

b) das schweizerische Umanderungs = Snftem

Umsler,

c) bie öfterreichifchen Spfteme Bangl und Wernbl, letteres mit brebbarem Berichluß,

d) bas englische Snyber . Bewehr u. f. m.

Bewehre biefer Claffe, bei benen ber Berichluß in Bestalt einer sich auf und ab bewegenden Rlappe angebracht ift, find jene:

e) bas Snitem bes Ameritaners Beaboby und beffen Berbefferung burch Martini; biefes Spftem liegt bem Werder. Gemehre ju Grunde;

f) bas Snitem Berber.

Fernere eigenthumliche Conftruftionen zeigen bie. Snfteme:

g. Rem in aton, in Danemart gur Unwendung gebracht,

แทก

h. Berban, mit beffen Ginführung nebft bem Berber-Bewehre man in Bayern umgeht. Die Batrone biefes Gemehres fommt auch bei letterem Gemehre in Unwendung.

IVI. Magazins. ober Repetir-Bewehre.

Die Bewehre Diefer Conftruftion burfen mit vollem Rechte bie Infanteriewaffen ber Bufunft genannt werben, obgleich im gegenwärtigen Augenblicke ihre Beschaffenheit noch nicht ber Urt ift, baß fie jebem Solbaten in die Band gegeben werden tonnen. Alle Bemehre biefer Categorie leiden an einer mehr ober minder großen Complicirtheit bes Dechanismus und haben sonst noch Rachtheile, welche fie gum Rriegsgebrauch untüchtig machen.

Sie laffen auf turge Zeitraume eine bis gum Meußerften gesteigerte Schieggeschwindigkeit zu, allein, wenn bie in einem Magazin aufbewahrte Munition verschoffen ift, muß diese entmeder ergangt merben, mas bebeutenbe Beit erforbert, ober bas Repetirgewehr veranbert fich in einen fehr langfam

ichießenben Ginlaber.

Spfteme biefer Claffe finb:

a) bas ameritanifche Snftem Benry, bas in ber Schweiz für Neuanschaffungen gur Unwendung fommt, unb

b) bas ebenfalls ameritanifche Snftem Spencer. Bei erfterem Spftem befindet fich bas Magazin in einer Röhre unter bem Lauf, bei letterem im Rolben.

Das Werder - Gewehr.

(Rüdlabungsgewehr Mufter 1869).

Einleitung.

Rachdem sich die Abanderung des alten Gewehres Muster 1858 als für den jetigen Standpunkt der Waffensabrik ungenügend erwiesen hatte, wurden von der Rgl. Gewehrfabrik zu Umberg umfassende Versuche mit verschiedenen Gewehr-

inftemen angeftellt.

Aus ben eingehenden Erprobungen ging als Sieger bas vom Direktor der Kramer-Klett'schen Fabrik J. L. Werder in Nürnberg erdachte Gewehr hervor und nachdem mit diesem Erzeugniß baprischer Kunstsertigkeit Proben im Großen angestellt waren, wurde es vom Kgl. Kriegsministerium zur Anschaffung und Ginführung für tauglich befunden.

Dieses Gewehr, das Muster einer einfachen und friegstüchtigen Waffe, gehört zu jener Art von hinterladern, bei benen ber gasdichte Abschluß nicht durch den Verschluß gesucht wird, wie es beim alten Gewehre der Fall war, son-

bern burch die Conftruttion ber Batronen felbft.

Bei bieser Art von Gewehren erfolgt die Entzündung ber metallenen Patrone durch ben Stoß eines durch Federtraft in Bewegung gesehten Zündstiftes und muß die Hülse der abgeschossen Patrone nach dem Schusse entsernt werden. Aus dem Gesagten geht hervor, daß die richtige Funktionirung des Gewehres unbedingt von der Güte der Patrone abhängt, und dürste dieß der einzige, dem Gewehr vorzuwersende, jesoch bei diesen Systemen unvermeidliche Nachtheil sein.

Ī.

Befdreibung des Gewehres.

§ 1.

Sauptbestandtheile bes Bemehres.

1) Der Lauf,

2) die Garnitur,

3) ber Berichlusmechanismus,

4) der Entladeftod,

5) ber Schaft,

6) ber Patagan.

Der Unterricht über die Benennung und Erklärung der einzelnen Theile ist der Mannschaft stets mit hinweisung an das Gewehr selbst zu geben, damit der Soldat lerne, nicht nur die einzelnen Theile zu nennen, sondern auch deren Zweck erkenne, insoweit ihm dieß zur Behandlung des Gewehres nothwendig ist.

§ 2.

1) Der Lauf.

Ausmaße:

Ganze Länge 34,1 Zollerheinisch.
Länge des gezogenen Theiles 32,17 Zoll rh.
Durchmesser vorne 0,68 Zoll rh.
Durchmesser rückwärts 1,1 Zoll rh.
Kaliber 11 mm. = 0,4206 Zoll rh.
Drall auf 35 Zoll einen Umgang.

Der Lauf nimmt die Patrone auf und gibt dem Geschosse bie ersorderliche Richtung. Derselbe ist außen kegelförmig abgedreht, am untern Ende achtkantig und mit einer cylinsdrischen Scheibe versehen; an dieser Scheibe anstoßend bessindet sich eine Schraube von 11 Gewindfaben. Un dieses Gewind anschließend endet der Lauf mit einem kurzen Cylinber, in welchem die Ausfeilungen für den Auswerser angebracht sind.

Unfern der Mündung befindet sich ber Rernsattel von Gisen mit dem aus federhartem Stahl eingeschleiften und durch ein fupfernes Schräubchen gehaltenen Rerne, sowie der Pataganhaft von Stahl und der Pata.

gangegenhaft.

Um untern Theil bes Laufes befindet fich ber Auffatfuß von Gifen, welcher die Auffattlappe in einem Charnier trägt und bie Stufen für die Entsernungen von

300, 400 und 500 Schritten enthalt.

Die Aufsatklappe von Stahl und schwarz angelausen trägt an ihrem obern Ende das mit einer Lisirkerbe versehene Stöcken. Die Klappe selbst ist ihrer Länge nach durchbrochen und an derselben läßt sich der Schieber auf und ab bewegen. Auf der obern Fläche der Klappe besindet sich die Eintheilung für die Entsernungen von 600 mit 1200 Schritten, die geraden Ziffern links, die ungeraden rechts

Der sichere Stand der Aufsaktlappe wird durch eine in den Aufsahsse eingelassen Feder und ihre Form erzielt, und kann sie auch nach rückwärts umgelegt werden. Das herausgehen dies Schiebers wird durch einen Stift vers

hindert.

Das Leere bes Laufes zeigt 4 Buge, welche schraubenartig nach rechts gewunden sind; zwischen ben Zugen liegen bie mit biesen fast gleich breiten Felber.

Der schraubenartige Umgang ober Drall beträgt auf 35" rh. einen Umgang. Die Linie, welche burch die Mitte der Bohrung oder Seele gedacht ist, heißt Seelenachse.

Im Innern des rudwartigen Laufendes befindet sich das der Patronenform entsprechende Patron en lager ober die Rammer, deren Uebergang in den gezogenen Theil des Lauses kegelförmig gestaltet ist.

Der hintere Theil des Laufes ift um etwas weiter als die übrige Bohrung, welche Erweiterung Fall genannt wird.

§ 3.

2) Der Verschlußmechanismus.

Der Berichlußmechanismus hat die brei Junttionen des Laufverschlusses, der Zündung und des Patronenhülsenausmerfens, und besteht aus dem Schloßgehäuse und dem Schloß.

Das Schloßgehäuse von Feinkerneisen und schwarz angelassen, hat die Bestimmung bas Schloß aufzunehmen und ben Mechanismus mit Lauf und Schaft zu verbinden. Es hat am vordern Ende einen stärkern Ropf, ber bas Muttergewind für den Lauf enthalt. Die obere Kante des Gehauses ist durch eine Rippe verstärkt und zeigt zwei kleine Barzen, welche in die entsprechenden Vertiefungen

ber beiben Schloßbleche eingreifen.

Weiter lassen sich am Gehause die Muttergewinde für ben Einladestock, die Bügelblechschraube, die beiben Seitenblechschrauben, sowie eine Nase mit der Durchlochung für die Kreuzschraube unterscheiden.

Das Schloß befteht aus folgenden Theilen:

1) Das rechte Schloßblech,

2) bas linte Schloßblech,

3) bas Berichlußftüd,

4) ber Sahn,

5) ber Abzug,

6) bie Stübe,

7) ber Auswerfer, 8) bie Schlagfeber,

9) die Berichlußstüdfeber,

10) bie Außwerfer = und Abzugefeber.

1) bas rechte Schlofiblech, sowie bas linke, von Feinkerneisen und eingesett, hat mit diesem ben Zweck, die Einzelntheile des Mechanismus zu verbinden.

Un ihm unterschieden fich:

a) 5 runde Durchlochungen, welche jum Zwed ber Bewichtsverminderung angebracht find;

b) die Lager für die rechte Auswerferachse;

- c) die Ausschnitte für bas Spiel bes Auswerfers;
- d) bie brei Stollen, beren hinterster für sich noch ben Zweck hat, in zwei Lagern bie entsprechenben Arme ber Schlag- und Berschlußstückseber aufzunehmen; ber vorbere Stollen enthält bas Muttergewind für bie Bügelschraube und hat eine scharfe Kante als Stützpunkt für bie Auswerferseber, ber untere rückwärtige hat ben Hacken bes Bügels aufzunehmen;

e) die Uchse für den Sahn, sowie die gemeinschaft-

liche Achfe für Abzug und Stube;

f) die Ginfeilungen, welche ben Zwed haben, burch Ginftemmen bes Schraubenziehers bie herausnahme bes Schlosses zu erleichtern;

the and by Google

- g) bie Bertiefungen, welche ben Warzen am Schloßgehäuse entsprechen :
- h) bas Lager für bie Achse bes Berichlufftudes.
- 2) bas linte Schlogblech bat biefelbe Form mie bas rechte: an ihm untericheibet man:
 - a) bas Bewölbe, welches ben 3med hat, ben Dechanismus ju bebeden, beffen porbere abmarts gebogene Wand hat die Funttion, daß die rudmarts gefchleuberte Batronenbulfe an fie anichlagt und gegen pormarts abfällt:
 - b) bie Durchlochungen für bie Achsen und Stifte ber Stollen:
 - c) ber Schlit für ben Bang bes Sahnes.

3) Das Berichlußftüd mit Bunbftift und ber bagu gehörigen Spiralfeber und ben Queritiften.

Das Berichlußstüd, von Gifen und eingesett, ift ein um eine ftarte Doppelachse beweglicher Bebel. Der vorbere lange Bebelarm ift bas eigentliche Laufverichlukstud, welches fich an die ftarten Uchfen anlehnend, ben Bulvergafen ben entsprechenden Widerstand leiftet und bie Batrone im Laufe gurudhalt. Derfelbe zeigt eine mulbenförmige Ausfrafung jum Ginführen und Ausmerfen ber Batrone.

Der rudwärts liegende furge Urm bat bie Bestimmung als Sebel zu bienen, an welchem die Verschlußftudfeber mirtt, und badurch ben vorderen Urm bes Berichlugftudes beständig

nach abmarts zu treiben bestrebt ift.

Derfelbe ift bis über die Uchfen hinaus gefpalten, um für ben Sahnengang und ben Bunbtopf ben nothigen Raum ju geben. Außerdem zeigt bas Berichlufftud folgende Theile :

- a) die Durchbohrung für ben Bündstift, welche nach rudwarts erweitert ift, um ben Raum für ben Bunbstiftfopf und die Spiralfeber zu erhalten :
- b) bas Büchschen, von Stahl. Es hat ben Zwed, bas Schabhaftwerben bes Berichlugftudes an biefer Stelle leicht repariren zu tonnen, ift baber nur burch einen Stift festgehalten und auswechselbar;

c) ber Fuß, welcher in spater naber erklarter Beise mit ber Spige in Berbinbung zu treten hat;

d) ber Stollen, welcher ben Auswerfer in Funktion zu feben hat;

e) bie Curve;

f) bie Ginfeilungen für ben Arm ber Berichlußftudfeber;

g) ber Durchgang für das Querstiftchen bes Zündstiftes. Der Zündstift, von Stahl und sederhart, ist sechsseitig und verjüngt sich nach vorne in einen Führungsschlinder; er endet nach rückwärts in einen breitern Kopf, welcher den Führungsschlitz für den zugehörigen Quersstift, sowie eine Nase und die Schlagfläche für den Hahn enthält.

Die Spiralfeber, von Stahlbraht und feberhart, hat die Aufgabe, den durch den Zündstift vorgeschnellten Hahn wieder zurückzuführen. Das durch den Kopf des Zündstiftes gehende Querstift bient dazu, den Zündstift sestzuhalten und seine Bewegungen vor- und rückwärts zu begrenzen.

4) Der hahn von Stahl.

Derfelbe hat den Zweck, die Ladung durch einen Schlag auf den Zündstift zu entzünden, außerdem hat er die Funkticenen der Nuß zu erfüllen und als Hebel zum Heben des Versichlufitückes zu dienen.

Um Sahn unterscheibet man:

a) die Eintheilungen für Spann- und Ruhrast;

b) die Verstärkung, burch welche das Achsenlager geht;

c) bas Lager für bie Schlagfeber;

d) ben Sebel mit Rolle;

e) die Barge ober Bebtate;

f) ben Sahnengriff;

g) die Schlagfläche.

5) Der Abgug, von Stahl, federhart und abgebrannt, bient zum Abziehen bes Schuffes und erfüllt zugleich bie Funttion ber Stange.

Er zeigt:

a) die Durchbohrung für die Achje;

b) ben Stangenichnabel;

c) den Unjat, als Anlehnungspunkt für die Auswer-

fer- und Abzugsfeber.

6) Die Stütze mit Drücker, hat die Junktion, in gespanntem Zustand das Verschlußstuck zu tragen. Der Drücker an der Stütze dient dazu, durch einen Druck auf benfelben die Funktion der Stütze aufzuheben und mittelbar den Raum für das Einführen der Patrone frei zu machen.

Un ihr unterscheibet man:

a) die eigentliche Stüte;

b) ben gweiten Urm ober ben Druder;

c) ben britten Arm und

d) die Durchbrechung für den Abzug.

7) Der Auswerfer, von Stahl und schwarz angelaufen, hat die Funktion, nach abgegebenem Schuffe die Batronenhulse zu entsernen.

Man unterscheibet an ihm:

a) die beiden Achfen;

b) ben furgen Arm;

c) ben gespaltenen langen Arm;

d) bie beiben Saden.

8) Die Schlagfeber, von Stahl und federhart, hat ben Zweck, den Hahn auf den Zündstift zu schnellen und die Zündung hervorzurusen. Sie ist beinahe kreisrund und hat zwei Lappen, mittelst welcher sie in ihren Lagern festgehalten wird.

9) Die Berichlußst udfeber, ebenfalls von Stahl und federhart, hat die Aufgabe, den hintern kurzen Hebelarm bes Berichlußstudes nach auswärts zu drücken und badurch ben vordern langen Hebelarm besselben abwärts zu wersen. Sie hat zwei Urme und zwei Lappen.

10) Die Auswerfer- und Abzugsfeber, von Stahl und federhart. Sie besteht aus einem einsachen Stahlblech und ist durch eine Rippe in zwei ungleiche Theile

getheilt.

Sie wirkt einestheils auf ben Auswerfer, anberntheils auf ben Abzug.

§ 4. Der Mecanismus ber Funktion.

Der Klarheit halber werden hier folgende 5 Momente ausgeschieden:

1) 3m Zuftand ber Ruhe bei geöffnetem Berichluß,

2) in der Bewegung mährend bes Ber=

schließens,

3) bei Abgabe bes Schuffes,

4) in ber Bewegung beim Deffnen und

5) in ber Bewegung beim Segen in bie Rubraft.

1) Bei geöffnetem Verschluß neigt sich ber große Hebelarm bes Verschlußstückes so nach abwärts, daß die Einführöffnung des Laufes frei ist und die Patrone ungehindert eingeschoben werden kann. Da das Ende des Verschlußstückes mit der Sene der Kammer abschneidet, so muß, wegen der Patronenkrempe, dasselbe beim Patroneneinsühren etwas nach abwärts gedrückt werden, wodurch zugleich der Vortheil entsteht, daß eine einmal eingebrachte Patrone nicht mehr heraussallen kann. Dieser Borgang wird nur durch das Spiel der Auswerfers und Abzugsfeder erzeugt, alle übrigen Theile besinden sich außer Thätigkeit.

2) Um ben Berichluß herzustellen, bedarf es nur bes Sahnes und findet hiebei folgender mechanischer

Vorgang ftatt:

Wird ber Hahn mittelst bes Hahnengriffes rudwärts bewegt, so steigt ber an ihm befindliche Hebel mit Rolle in die Höhe, die Rolle erreicht die Eurve und hebt, an dieser rudwärts gleitend, das Verschlußstück. Während dieser Bewegung nähert sich die an der Nuß befindliche Warze immer mehr dem dritten Stützenarm dis er an diesem ansteht; hierdurch kömmt die Stütze in Bewegung nach vorwärts, erlaubt dem ersten Stützenarm in Verbindung mit dem Fuß des Verschlußsstückes zu treten, und heht dieß soweit, daß die Thätigkeit der Hahnenrolle ausgehoben wird und der Hahn für seine Bewegung freie Bahn hat.

Das heben bes Berichluftftudes geschieht so weit, baß bas Centrum bes Bunbstiftes auf bas Batronencentrum tref-

fen tann.

Während bes Spannens gleitet ber Stangenschnabel, am Rußkörper anliegend, an der Ruhrast vorbei, bis er, die Spannrast erreichend, in diese hineinsällt. In dem Momente nun, in welchem ber Stangenschnabel in die Spannrast ein-

fällt und ben Hahn in seiner Stellung erhält, ist einerseits die Stütze soweit vorgegangen, bis der Fuß des Verschlußsstückes an der kleinen Wand des Stützenarmes ansteht und dadurch das Heben des Verschlußstückes vollendet ist, andererseits bildet die Hebtatze eine Sperre der Stütze, so daß diese nicht zurückbewegt werden kann, bevor der Stangenschnabel die Rast verläßt.

Bei ben Bewegungen bes Verschluftftudes und bes hahnes nabern fich bie Lager ber Verschluftftud- und Schlagfeber, wo-

burch biefe gespannt werben.

Die Auswerfer - und Abzugsfeder wirft mahrend bes

gangen Borganges auf Auswerfer und Abzug.

3) Wenn durch einen Druck am Abzug das Gewehr abgefeuert wird, so treten folgende Krafte in Wirk-

famteit:

Ist der Stangenschnabel ausgehoben, so kömmt die Schlagseber in ungehinderte Thätigkeit und schleubert den Hahn gegen vorwärts, so daß seine Schlagsläche den Kopf des Zündtities trifft, den Widerstand der Spiralseder überwindet und den Zündstift auf das im Patronenboden befindliche Zündhütchen wirft, dieses und hiedurch den Schuß entzündet. Die Verschlußstückseder befindet sich noch in Spannung, die Stütze noch in Funktion; die Spiralseder bringt den Hahn wieder in die Lage bei geöffnetem Verschlusse.

4) ber Mechanismus fann nur bei vorgelaffenem

Sahn geöffnet merben.

Wird der gespannten Verschlußstückseber durch einen Druck nach vorwärts an den Drücker der Stüge und die hiedurch bewirkte Lösung von Verschlußstücksuß und Stügenarm ihre freie Vewegung ertheilt, so schnellt diese den kurzen Hebelarm nach auswärts und hiedurch den langen nach abwärts und der Verschluß ist geöffnet.

Beim Abwärtsgleiten schlägt ber Stollen bes Berschlußstudes auf ben kurzen Urm bes Auswersers, bewegt hieburch ben langen Urm besselben nach rudwärts, woburch bie von ihm mit beiben Saden erfaßte Batronenbulse nach rudwärts

geschleubert mirb.

Schließlich befinden sich alle Theile in der bei 1) be-

fdriebenen Lage.

5) Von geöffnetem Mechanismus aus wird bas

Gewehr einsach badurch in Ruh gesetht, daß der hahn in die Ruhrast zuruckgezogen wird. Ift jedoch der hahn gefpannt, fo wird ber hahn bis über bie Ruhraft vorgelaffen und bann wieder jurudgezogen, bis ber Stangenichnabel in biefe einfällt; ift bieß geschehen, so wird mittelft bes Druders die Stute ausgelöft, wodurch das Verschlußstud etwas hinabgeht, bis daffelbe anftatt auf ber Stute auf ber Rolle des Sahnes aufliegt, wodurch ber Bundstift zugleich unter bas Centrum ber Batrone fommt, die Spannung ber Berichlufftudfeber etwas nachgelaffen wird und ber Sahn ficherer in ber Rubraft ftebt.

§ 5.

3) Der Schaft.

Der Schaft, von Rugbaumholz, bat ben 3med, die verichiedenen Gewehrtheile zu vereinigen und hiedurch die Waffe handsam zu machen.

Man unterscheibet am Schaft :

a) die Laufrinne,

b) die Einladest och nute.

c) die Lager für die 3 Ringe und deren Rebern.

d) bas Lager für ben Mechanismus, e) die Einlaffung für bas Bügelloch,

f) die Einlassung für die Rolbenkappe und ben hintern Riemenbügel,

g) die Löcher für die Kreugschraube, die vorbere Bugelichraube und die beiben Sei-

tenblechichrauben,

- h) die Muttergewinde für die hintere Bügelblechichraube, die beiben Riemenbügelichrauben und die beiden Rolbenkappenidrauben.
- i) ben Rettenhals ober ben Briff,
- k) die Rolbennafe und
 - 1) ben Rolben felbft.

\$ 6.

4) Die Garnitur.

Die Gingelntheile berfelben finb:

- a) ber Oberring,
- b) ber Mittelring,
- c) ber Unterring, alle brei von Gifen und eingeset, bienen zur Berbindung bes Laufes mit bem Schafte. Der Oberring ist bis zum Trichtermund aufgeschlitzt, um benselben über Pataganhafter und Kern bringen zu können;
- d) die 3 Ringfebern, von Stahl und blant;
- e) das Bügelloch, blau angelassen, mit der vordern Bügelblechschraube und der hintern Bügelblechholzsichraube dient zur Verbindung und innigen Vereinigung des Schloßgehäuses mit dem Schafte. Dasselbe trägt in der Mitte einen Schlit, innerhalb welchem der Abzug und Stützendrücker des Schlosses Durchgang und Vewegung sinden; an den beiden Enden desselben sieht man die Durchgänge für die Bügelblechschraube und Bügelschraube, sowie das Muttergewinde für die Kreuzsichraube; die am vordern Ende sichtbaren aufrechtstehenden zwei Lappen dienen als Stützen, damit die vordere Bügelblechschraube und die Kreuzschraube ganz sest angezogen werden können, ohne das Blech zu biegen.

f) bie Rreugichraube, bieselbe geht burch eine im Schaft eingelassene eiserne Buchse und hat ebenfalls ben Zwed, ben Lauf mit bem Schaft, sowie ersteren mit

bem Bügelblech zu vereinigen;

g) ber Bügel, von Eisen und eingeset, hat die Bestimmung, ben Abzug zu schützen; er hat am vordern
Ende einen Lappen mit dem Durchgang für
die Bügelschraube, am hintern Ende einen Sachen,
welcher in den hintern Stollen des Schlosses eingehanat wird und badurch den Bügel rückwärts festhält;

h) die Bügelschraube, eine starke eiserne Schraube, hat ihre Mutter im vordern Schloßstollen; sie hat den Bügel festzuhalten und außerdem noch dem Schlosse durch Berbindung mit dem Bügelblech und durch dieses mit dem Schafte eine solide sichere Lage zu ertheilen; sie ist stets sehr fest anzuziehen;

i) die beiden Seiten bleche mit ihren beiden Schrauben, eingeset, vereinigen bas Schlofigehäuse mit bem Schafte; an ihrer untern Flache zeigen fich zwei fleine Spigen;

k) bie Rolbenklappen mit ihren beiben Schrauben, ebenfalls eingesett.

Alle Schrauben haben eine Unlaffarbe.

§ 7.

5) Der Entlabestod.

Bon Stahl und feberhart. Un ihm zeigen fich:

a) die Rlinge;

b) ber fleine Kopf, welcher jum Anlegen bes Wischlappens geeignet eingekerbt und burchlocht ist; und

c) bas Beminde.

An ber Durchlochung fann beim Gin- und Ausschrauben bes Entladeftodes ber Schraubenzieher angeset werben.

§ 8.

6) Der Datagan.

Sowohl als Stoftwaffe am Gewehr sowie zum Wirth-schaftsgebrauch.

Derfelbe befteht:

a) aus ber Rlinge;

b) ber Parirftange mit Schraube; und

c) bem Griffe mit Schlußteil und bazu gehöriger Feber.

Die Parirst ange von Eisen hat auf ber einen Seite ben Sperrring mit ber Stellschraube, in ber Mitte ben Durchgang für die Angel und auf der andern Seite einen umge-

bogenen Urm mit Anopf.

Der Griff, von Messing und hohl gegossen, enthält ben Schlitz zur Aufnahme bes Nataganhastes und die Durch-lochung und Einlassung für ben Schließkeil und die Feber. Die Verbindung bes Griffes mit der Angel und die Befestigung der Feber ist mittelst zweier Nieten und durch Umnieten der Angel hergestellt.

Die Wiege, von Stahl und gehartet, ift boppelge-

frümmt und im vorbern Theile zweischneidig.

II.

Die Bafrone.

§. 9.

Die beim Werbergewehre angewendete Patrone ist eine sogenannte Einheitspatrone, d. h. bei ihr bildet das Zündmittel einen ungetrennten Bestandtheil der Patrone und ist selbe nach dem Muster der amerikanischen Berdan Patrone construirt.

Die Batrone beftebt:

a) aus ber Bulverhülse von Meffing;

b) ber Bulverlabung;

c) aus bem Bunbhutchen;

d) aus bem Gefco f mit ber Fettmifchung gwiichen feinen Montirungen und

e) aus einem fleinen Bappicheibchen zwischen Beicos und Bulver.

Bon ber Patrone geben etwa 16 auf bas bayerische Pfund, bas Stück wiegt bemnach 2,01 Loth bayr.

Die gange Lange berfelben betragt 2,37, die Sulfenlange

1,9 rh. Boll.

a) Die Patron en hülfe ist bestimmt, die Ladung und bie Bundvorrichtung in sich aufzunehmen und soll einen

völlig bichten Basabichluß gegen rudmarts bieten.

Demnach muß die Gulfe genügend fest sein, um der Kraft der entwickelten Pulvergase ausreichend zu widerstehen, b. h. nicht aufzureißen, auch muß sie die nöthige Elasticität besiten, damit sie die durch den Schuß bewirkte Ausdehnung sofort wieder verliert und sich beim Auswerfen nicht stemmt.

Die Bobenfläche enthält ben Raum und ben Umbos für


bas Bunbhutchen, beziehungsweise beffen Entzundung.

Um Grunde ber Glode befinden fich 4 kleine Locher gur Uebertragung bes Feuerstrahles vom Zündmittel auf die Bulverladung.

Un bie Glode anftogend zeigt bie Bobenflache einen Bulft, ber ben Zwed hat, die Reibung bes Patronenbobens

mit bem Berichlufftud ju verminbern.

Die Krempe ift burch ben zwischen Glode und hülfenwandung eingepreßten sehr steifen Doppelboben gegen jebes Eindringen von Gasen gesichert.






Batrone von ber Geite.

Fig. 2.

Batrone von unten.



Big. 5. Durchichnitt ber Gulfe in boppelter Größe.

Big. 3. Bundhutden in boppelter Broge.




Fig. 4. Beichog in boppelter Größe.

- a Ambos,
- b Glode.
- c Wulft,
- d Rrempe, f Doppelboben.

b) Die Bulverladung beträgt 3'93/16 also fast 4/16

Loth banr.

c) Das Zündhütchen ist an ber Bobenfläche etwas nach außen gewölbt und trägt im Innern die in der Mitte in eine Linse gesammelte und mittelst Zinnfolie vor Verderh geschützte Explosionsmasse.

Bei der Zündung wird das Zündhütchen gegen die Spițe des Ambos getrieben und hiedurch entzündet. Zu deren Sicherheit ist nothwendig, daß die Spițe des Ambos schon

vorher einen Gindrud in die Fullung ber Linfe mache.

d) Das Geschoß hat eine cylindrisch rojivale Form mit 3 Kantirungen und einer kleinen Aushöhlung am Boden, welche nur angebracht ist, um die Fabrikation zu erleichtern.

Das Geschoß fist, soweit sein cylindrischer Theil reicht, leicht in dem Behufs bessen auf die entsprechende Lange ge-

fropften obern Theil der Bulfe.

Bon ben Beschoffen etwa 25 1/2 auf's banr. Pfund, es

wiegt baber jedes Einzelne 1,26 Loth bagr.

Die Fettmischung in den Rantirungen vermindert die

Reibung und befördert die Reinigung der Bohrung.

e) Das Bulverbeckplattchen ist ein Bappscheibden und hat die Bestimmung, Bulver und Geschoß zu trennen, damit ersteres nicht durch Fett verunreinigt werde.

III.

Unterricht in der Befandlung der Gewehre.

§. 10.

Das Bemehr = Bugehör.

Ift noch nicht festgestellt, wird jedoch aus einem einfachen Schraubenzieher und einigen Reserve - Federn bestehen.

§ 11.

Das Zerlegen und Zusammensetzen ber Gewehre.

Ab- ober herausgenommen jollen werben: 1) In ber Regel nur vom Büchjenmacher

a) die Buchfe nebst Querftiftchen an der Stirn bes Berichlufiftudes.

b) die Sahnenrolle nebft Stift,

c) bas Schloggehäufe,

d) die Rlappenfeber am Auffațe,

e) die Aufjattlappe, f) der Aufjatschieber,

g) die Ringfedern,

h) ben untern Riemenbügel und

i) die Rettenflappe.

2) Nur in feltenen Fällen ber Rothmenbigfeit:

a) ber Bündstift,

b) das Bügelblech, und

c) die Seitenbleche.

Das Zerlegen des Gewehres barf nur im Falle ber Rothwendigkeit einer Reinigung oder Unterjuchung stattfinden.

Die Berausnahme bes Laufes mit bem Schlofigehäuse aus bem Schafte soll möglichst vermieden werden und ist in ber Regel nur dann nothwendig, wenn ein Gewehr sehr naß wurde, wenn solches eingeliesert oder nach langer Ausbewahrung zum Gebrauche abgegeben wird, oder wenn diese Zerlegung zum Zwecke einer Visitation unvermeiblich erscheint.

Diebei follen womöglich nur die vorgeschriebenen Berleg-

wertzeuge in Unwendung fommen.

Bei Behandlung ber Schrauben ift Folgendes ju be-

obachten:

Bor dem Ginschrauben ist das Eingreifen ihrer Gewinde in die Mutter durch vorsichtiges Gindrehen erst mit der Hand zu versuchen, niemals aber hiebei gewaltsam zu verfahren.

Das Anziehen ber Schrauben foll vollkommen , jedoch nicht fo übermäßig geschehen, bag ber Ropf berfelben Schaben

leibet.

Alle Schrauben, die in Metall gehen, find vor bem Ginichrauben in die Muttern an der Spige des Schraubenstengels etwas einzuölen; Bolgschrauben durfen nur Fett bekommen.

Es ift, um Berwechslungen ju vermeiben, gut beim Berlegen, die Schrauben in ihre Muttern mit ein paar Umgan-

gen einzubreben.

§ 12. Reihenfolge beim Zerlegen und Zusammensehen.

Das Bewehr wird in folgender Reihenfolge gerlegt:

1) ber Bügel burch Lofen ber Bügelichraube und einen

Drud am Bügel nach rudmarts:

2) bas Schloß wird in abgespanntem Buftand berausgehoben, wobei ber Beigefinger einen Drud auf bas Berichlugftud ju geben bat, um ben Auswerfer jurud. aubrücken :

3) die beiden Seitenblechichranben;

4) die Rreugschraube, 5) ber Entladestod.

6) die drei Ringe, nachdem vorher ber Bewehrriemen abgenommen ift:

7) ber Lauf mit bem Schloggehäuse.

Saften die Ringe fo fest, daß fie mit der Sand nicht abgenommen werben fonnen, jo geschieht beren Entfernung mit Benützung bes Schlagftudes und bes Schlaghammers. Diefer wird beim Oberring an ber Labstocknute, beim Mittelring abwechielnd auf beiben Seiten und am Riemenbugel, beim Unterring an ben Eden angefest.

Das Schloß mird folgendermaßen zerlegt, wobei es fich

in abgelaffenem Ruftande zu befinden bat:

1) bas linte Schloßblatt. 2) die Berichlufftudfeber,

3) die Schlagfeber,

4) bie Auswerfer- und Abzugsfeber,

5) ber Auswerfer.

6) ber Abgug mit ber Stute,

7) ber Sahn und bas Berichlugftud.

Das Rusammensenen geschieht in der umgekehrten Ordnung wie bas Auseinandernehmen und ift nur bei der Auswerfer- und Abzugsfeder zu merten, daß diese berart an ihre Stelle zu tommen bat, daß fie mit bem einen Ende unter ben Unfat bes Abzuges, in ihrer Mitte auf ber icharfen Rante bes vorbern Schlogblechstollene ju liegen tommt und mit bem andern Ende unter ben furgen Arm bes Auswerfers gebrudt mirb.

Die Theile des Bewehres werden wie folgt gusammengefett:

1) ber Lauf mit bem Schloggehäuse,

2) die drei Ringe,

3) bie Rreugidraube,

4) bie Seitenblechichrauben.

5) ber Entladeftod.

6) bas Schloß, mobei wieber ber Drud mit bem Beigefinger ju geben ift,

7) ber Bügel.

8) ber Bewehrriemen.

\$ 40.

Reinigen ber Bewehre im Allgemeinen.

Ein Gewehr ift rein, wenn es roftfrei ift und fich an ibm feine fremdartigen Rörper befinden.

Rum Reinigen burfen nur nachstebende Materialien be-

nütt merben :

- 1) Reines Baumöl, geläutertes Rlauenfett und reines Leinöl, jum Ginölen ber Schafte;
- 2) Schmirgel, Hammerschlag ober im Nothfall auch Riegelmehl, welche Materialien por bem Gebrauche feingerieben, durch Leinwand gebeutelt und mit Del befeuchtet merben; biefe Bugmaterialien finden eigentlich nur an blanken Theilen Unwendung, nemlich den Ringfedern, bem Entladeftod und bem Datagan;

3) ber hölzerne Wijchftod ober Wijchtopf am Entladeftod;

4) eine Spachtel von weichem Bolg, am Beften von Linbenhola: jum Abreiben von Roftfleden, Reinigen ber Schloftheile. Bewinde 2c. Bei biefer Manipulation werden bei allen Theilen, welche eingesett ober blau find, die Materialien sub 1, bei blanken Theilen jene sub 2 permenbet:

5) Lappen von weicher Leinwand, Tuch ober Flanell,

welche ftets ftaubfrei zu halten find.

Nach jedem Gebrauche ist das Gewehr mit einem in Fett getranften Lappen abzuwischen, nach langerem Gebrauche auch im Innern mit Fett ju mischen. Ift ein Bewehr unmittelbar von der Kälte in die Wärme gebracht worden, so reibt man es innen und außen troden. Bang burchnäßte Bewebre follen abgerieben und wenn thunlich por bem Berlegen an einem luftigen, sonnenfreien Ort getrodnet merben.

§ 14.

Reinigen ber Gingelntheile.

Leichter Roftanflug ift burch Reiben mit einem eingeölten

Lappen zu entfernen.

Beigen sich starkere Rostsleden, so ist zu beren Entsernung die Spachtel zu verwenden, die innern Lauswände durfen jedoch nie anders als durch bloßes Wischen gereinigt werden; auch darf ber Lauf beim Reinigen mit der Mündung nicht gegen hartere Gegenstände als Holz gestemmt werden.

Bum Abwischen wird der Lauf am Besten auf einen Tisch oder eine Bank gestellt und mit der linken Sand gehalten. Zum Auswischen legt man ihn flach auf einen Tisch oder hält denselben in der linken Hand schief abwärts, ohne ihn sest gegen den Boden zu stemmen. Das Patronenlager kann sowohl von vorn mittelst ganz durchgeführten Wischers als auch von rückwärts bei ausgehobenem Schlosse gereinigt und getrocknet werden.

Das Anstoßen, Fallenlassen ober Umfallen des Laufes und des Schloßgehäuses ist forgfältig zu verhüten, da hieburch Berbiegungen und Berletungen entstehen können, welche, wenn auch oft für das bloße Auge kaum bemerkbar, doch der Trefffähigkeit der Wasse Eintrag thun. Ist das Laufinnere durch das Feuern angebrandet, so wird die Reinigung durch Auf- und Abzieben des mit einem nassen Lappen umwickelten

Wifchers bewertstelliat.

Die Umwicklung bes Wischers soll ungefähr fingerbreit über biesen hervorstehen und so weich sein, daß sie in die Züge eindringen könne; auch muß der Lappen übereinstimmend mit dem Dralle der Züge um den Wischer gewickelt werden, damit er sich nicht losdreht und in dem Lause schnappt. Das bemessen Drehen des Wischers im Rohre namentlich an der Mündung ist in Uebereinstimmung mit der Richtung des Dralles zu bringen. Zum Wischen wird der Kolben auf den Boden gestützt.

Bum Wischen ift beißes Waffer vorzugiehen.

Um den Lauf wieder zu trodnen, wird selbiger so lang

mit trodenen Lappen gewischt, bis er fich erwarmt hat.

Beim Trodenwischen nuß ber Lappen so bid um ben Wischer gewickelt sein, baß man an jenem bie Gindrucke ber Felber wohl erkennen kann. Statt bes Umwickelns bes

Wijchers können auch vieredige Flede von ungefahr 2 Boll Seitenlange unter ben Wijcherkopf gelegt werben.

Ebenso wird ber Lauf gereinigt, wenn er vom Schafte

getrennt ift.

Wollte man im Felbe, wenn es anders unthunlich, die Bohrung des Laufes schnell vom Pulverrückstande befreien, so kann dieß geschehen, indem man einen Props von Papier oder Leinwand, nachdem er naß gemacht ist, in die Mündung dreht und dann mit dem Entladestock mehrere Male durch den Lauf schiedt.

Coll aus bem Gewehre nicht gleich wieder gefeuert werben, so wird ber Lauf, nachbem er trocken gewischt ift, noch

einige Male mit einem Fettlappen burchfahren.

Bei Reinigung des Schlosses werden, nachdem von allen Theilen Staub, Rost und eingetrocknetes Oel entsernt wurde, alle Stellen, an welchen sich Theile reiben, mit etwas Oel versehen, um das Rosten zu verhüten und einen leichten Gang des Schlosses zu bewirken. Ausgenommen hievon ist die Durchbohrung des Verschlußstückes für den Zündstift und dieser selbst, welche Theile beständig ölfrei zu sein haben.

Das Del foll hiebei die Flachen nur befeuchten, nie jedoch

in Tropfenform barauf fteben.

Der Schaft wird nur mit einem reinen Lappen abgewischt und äußerlich zeitweise mit Leinöl übersahren, wobei er vorher jedoch ausgetrocknet sein muß, und einige Zeit nach bem Einölen wohl abzureiben ist.

Die Laufrinne ift vor bem Busammenseben mit bem Fett-

lappen auszureiben.

Die Ringe muffen ba, wo fie am Laufe anliegen, gefettet werben, baffelbe gilt von Bügel- und Seitenblechen ba,
wo biefe ben Schaft berühren.

Ringfebern, Stoßkappe und ber untere Riemenbugel werben am Schafte gereinigt, ebenso in ber Regel bas Ab-

jugeblech und bie Seitenbleche.

Der Entladestod wird, um ihn vor Berbiegen zu bemahren, aus freier Hand geputt. Das Gewind wird etwas gefettet. Auch der Patagan ist aus freier Hand zu puten. § 15.

Erhaltung ber Bewehre.

Nachst ben bier fur bie Reinigung gegebenen Bor-

ichriften find ferner bie nachstebenben Bestimmungen gu be-

achten.

Jebe eigenmächtige Reparatur ober Abanberung an irgend einem Theile bes Gewehres ist verboten; jede Beschäbigung muß sogleich zur Unzeige gebracht werden, alle unnöthigen Schläge und Stöße, das Aufstoßen bes Kolbens auf den Boben, jowie das unnöthige Einführen des Entladestockes in den Lauf sind zu unterlassen.

Der Mechanismus barf, außer bei den Uebungen, nicht in

Bewegung gefett werden.

Der Entladestock ift zur Schonung bes Gewindes ftets

langfam in feine Rute gu ichieben.

Der Gewehrpfropf ist im Freien stets aufzuseten. Die Tuchstreifen besselben muffen stets trocen, frei von Staub und jeber Unreinigkeit sein, weßhalb es nothwendig wird, biesel-

ben öfters zu erneuern.

Bei Berwahrung ber Gewehre ift Borsorge gegen Herabfallen oder Umfallen berselben zu treffen. Um Besten werben sie mit ber Mündung nach abwärts am Riemen aufgehangen und zwar stets mit geöffnetem Mechanismus und im entladenen Zustande.

§ 16.

Bifitation ber Bemehre.

Der Zwed ber Gewehrvisitation ist, sich zu überzeugen, ob die Gewehre sich in einem dienstbrauchbaren Zustand bestinden, ferner, ob sich keine Abnützungen oder Beschädigungen zeigen und ob keine eigenmächtigen Reparaturen vorgenommen find.

Die Bisitationen können zu jeder Zeit stattsinden, sollen jedoch besonders nach Abgabe oder Ginlieferung einer Wasse, vor Ausruckungen, nach geschehener Reinigung 2c. vorgenom-

men werben.

Die Bisitationen zerfallen in folche:

a) ber gufammengefetten Bewehre,

b) ber zerlegten Bewehre.

a) Bisitation ber zusammengesetten Gewehre.

Bei dieser Bisitation ift bas Augenmert auf folgende

Buntte gu richten:

1) Ob ber Lauf nicht beschäbigt sei, serner, ob er außen und innen nach Vorschrift gesettet und gereinigt ist, was mit freiem Auge geprüst werden kann, ob Kern und Aussah nicht beschädigt sind, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, daß an beiden die dunkle Farbe erhalten sein soll, daß die Klappe in der Lage und Stellung sestgehalten werde, daß der Schieber sich weder zu leicht noch zu streng bewege, und selbst gehörig eingeölt sei, ferner, daß die Visitrkerbe gut gereinigt werde.

2) Ob ber Berichlußmechnismus im entsprechenden Stande ift, überhaupt bas Schließen und Deffnen berfelben

leicht bewirft werben fann.

3) Db ber Schaft nicht burch Schnitte, Stöße 2c. beschäfte bigt ift, und ob er an ben Lauf schließt. Wenn letzteres nicht ber Fall ist, was bei alteren Schaften vortömmt, so können die Zwischenraume durch Wachs ober Waffenschmiere ausgefüllt werden.

4) Ob alle Theile der Garnitur fest in ihren Lagern, die Ringe, ohne zu schlottern, auf ihren Unsähen ruhen und dicht am Laufe anliegen. Die drei Ringe und die Kreuzschraube muffen Lauf und Schaft fest ver-

binden.

5) Db ber Entladeftod gerade ift und feine Schraube in

bem Muttergewinde willig geht.

6) Der Sperrring an ber Parirstange bes Yatagans soll fest am Laufe steden und ber Verschlußkeil nebst Feber richtig geben. Die Wiege soll keine Verletzungen haben und burch bie Angel fest mit dem Griff verbunden sein.

7) Ob ber Gewehrriemen vorschriftsmäßig befestigt ift.

b) Bisitation ber zerlegten Gewehre.

Sind die Bewehre zerlegt, fo muß nachgesehen werden:

8) Ob das Aeußere des Laufes auch am untern Theile gehörig gereinigt und gefettet ist.

9) Db bas Schloß rein und gehörig eingeölt fei.

10) Ob ber Schaft von Staub und Schmut gereinigt und ob bie Laufrinne eingefettet ift.

11) Ob die brei Ringe, Die Seitenbleche und bas Abzugsblech an ber untern Seite gehörig gefettet find. 12) Ob die Schraubenföpfe burch ben Schraubenzieher nicht beschäbigt worden, sowie ob die Gewinde der Schrauben und ihre Muttern gereinigt und in brauchbarem Stande seien und erstere geölt oder die Holzschrauben gesettet worden.

§ 17.

Bisitation bes Gewehrzugehörs. Bezüglich bes Gewehrzugehörs ist nachzusehen, ob:

1) bei ben hölzernen Wischstöden ber Ropf nicht zu bid ift;

2) bie Schraubenzieher nicht abgenütt find;

3) Schlaghammer und Schlagftud feine Barte haben;

4) ber Gewehrpfropf sich nicht schwer in ben Lauf bringen läßt, überhaupt genau paßt, ob die Tuchstreisen wegen Schmut erneuert werden muffen und ob die untere Platte die vorschriftsmäßige Größe und Form habe; und

5) der Mann mit den vorgeschriebenen But- und Fett-

materialien, sowie Lappen verfeben fei.

§ 18.

Aufbewahrung ber Bewehre in ben Berichlägen. Bei Aufbewahrung ber Bewehre ift folgendes ju beachten:

1) Der Aufbewahrungsort foll hell, troden und luftig fein.

2) Die zur Ausbewahrung übergebenen Gewehre muffen vorschriftsmäßig gereinigt sein. Alle Eisentheile, mit Ausnahme ber Bohrung, sind mit Waffenschmiere zu besetten. Das Innere bes Schlosses wird wie gewöhnlich eingeölt.

3) Der Mechanismus muß geöffnet werben.

4) Der Patagan ift aufzupflangen.

5) Der Schaft wird mit Leinöl befettet.

6) Das Innere des Laufes wird durch einen Pfropfen gegen Staub geschützt. Hiezu dürfen die eigentlichen Pfropfen nicht benützt werden. Diese sowie das übrige Zugehör sind in der Patrontasche zu versorgen.

7) In ben Berichlagen find die Gewehre haufig zu vifitiren und wenn nöthig zu reinigen. Man vermeibe

Eisentheile mit feuchter Sand anzurühren.

§ 19.

Gebrauch ber Waffenschmiere. Die Waffenschmiere bient vorzugsweise, um die Gewehre bei längerer Ausbewahrung gegen Rost zu schüßen. Bum Ginfetten taucht man einen wollenen Lappen in bie fluffige Schmiere, fo bag er von berfelben gang burch-

brungen wirb.

Die Kruste, welche sich beim Erkalten an ber Oberfläche bes Lappens zeigt, ist, ohne diesen zu beschädigen, abzuschaben, sobann werden sämmtliche Eisentheile leicht besettet. Die Eisentheile muffen hiebei so warm sein, daß die ganze Oberfläche mit einer bunnen Fettschicht überzogen werden kann.

Der Lappen ift zu erneuern, wenn er ftaubig ober un=

rein geworben.

Die Gewehre muffen vor bem Ginschmieren fehr troden fein.

§ 20.

Leiftung ber Waffe. Diejenigen brei Bunkte, aus welchen sich ein Schluß auf bas Leiftungsvermögen einer Waffe ziehen läßt, sind: Rasanz ber Flugbahn, Berkussionskraft und

Treffmabriceinlichteit.

Rafant ist eine Flugbahn, wenn bas Geschoß bei seiner Bewegung eine möglichst flache Eurve beschreibt und aus diesem Grunde Gegenstände noch getroffen werden, wenn auch die Entsernung unrichtig angenommen wurde. Durch Combination eines kleinen Calibers mit einem langen Geschoß wurden in dieser Beziehung sehr günstige Resultate erreicht, so daß sich auf die Maximalschußweite von 1200 Schritten das Geschoß nicht mehr als 41 Fuß über die Visirlinie erhebt und auf 430 Schritte beim Zielen auf Insanterie und auf 500 Schritte auf Cavallerie der Raum völlig bestrichen ist.

Die Bertuffion straft ift ebenfalls febr bebeutenb

und burchichlug ein Beichoß auf:

200 Schritte — 6,7 400 = — 5,2 600 = — 4,5

800 - 3,5 einzöllige fichtene Bretter.

Die Treffmahrscheinlichkeit, welche von ber größern ober geringern Abweichung ber Geschosse aus ber Bielebene bedingt wird, zeigt gunstige Resultate, und ware so-hin das Werdergewehr eine Waffe, die allen billigen Anforberungen entsprickt.

Drudfehler.

Trot ber forgfältigften Correttur find bennoch einzelne Fehler fteben geblieben. Wir miffen mohl, daß dieß gerade bei einem Reglement febr ftorend ift und bitten baber um freundliche Nachficht, jugleich ben Rath ertheilend, bie angegebenen Arrungen por Benütung bes Buches gu corrigiren.

Erfter Theil.

Seite 6 Zeile 14 von oben, "tommt" zu ftreichen.

S. 29 3. 5 v. oben, ftatt "ein" lies "im".

S. 30 3. 12 v. unten, ftatt "Studchen" lies "Stodchen".

Diefelbe Beile, vor "ergreift" fehlt bas Romma.

- S. 31 3. 14 v. unten, ftatt "Seitenachse" lies "Seelenachse".
- S. 57 3. 8 v. unten, ftatt "tomme" lies "tommt".
- S. 60, nach "fallt 's G'wehr!" fehlt "gegeben".
- S. 61 3. 1 v. oben, nach "welche" fehlt "fie". S. 62 3. 3 v. unten, ftatt "halten" lies "haben".
- S. 66 3. 10 v. oben, nach "Rotte" fehlt "angelehnt".

Ameiter Theil.

S. 70 Fig. 1, ift bie Nummerirung ber Buge und Balbguge vergeffen und baber einzufügen.

S. 70 3. 6 v. unten, ftatt "Schütenzuges" lies "britten Buges".

- S. 70 3. 2 v. unten und wo es sonst noch vorkommt, ftatt "Sergeanten" lies "Sergenten".
- S. 80 3. 7 v. unten, ftatt "Marichordnung" lies "Marichrichtung".

S. 90 3. 10 v. oben, ftatt "feine" lies "eine".

S. 98 Fig. 13, fehlt am linten Flügel die Bezeichnung bes Richtpunftes.

S. 104 Fig. 16, fehlen an ben linten Flügeln bes 2ten, 3ten und Schütenzuges bie Richtpuntte.

S. 107, fehlt vor " 2. Marich" bas Commando "1. Erfter halbgug rechts, zweiter links - um !"

Dritter Theil.

S. 125 3. 12 v. oben, statt "bezeichnet es" lies "werben" und am Ende bes Sages ist "bezeichnet" zu erganzen.

S. 129 3. 3 v. oben, ftatt "gefchioffenen Colonnenlinien" lies

S. 132 Fig. 10 fehlen bei ben außeren Compagnieen bie

Richtpunkte. S. 136 8. 12 v. unten, ftatt "gefchloffener" lies "gefchloffene".

Bierter Theil.


S. 161 3. 6 v. unten, ftatt "wurben" lies "werben".

S. 167 3. 21 v. oben, ftatt "Rette" lies "Rotte".

S. 170 3. 15 v. oben, ftatt "ift ein" lies "find im", und ftatt "ber" lies "bie".

3. 180 3. 7 v. unten, ftatt "oben" lies "eben".

3. 182 3. 1 v. oben, ftatt "muß" lies "ift".



In bemfelben Berlag ift erichienen und burch alle Buch- hanblungen gu haben:

Auszug

aus ben

Vorschriften für den Unterricht

Waffenübungen ber K. B. Infanterie

nebft einem Unhange

über

das nene Hinterladungsgewehr nach dem / System Werder

und anberer hinterlabungsmaffen

für

Unteroffiziere der Linie und Landwehr, Afpiranten und einjährige Freiwillige

von einem R. Bahr. Infanterieoffigier.

Bier Theile.

Mit 60 in ben Text gebrudten Solsichnitten.

Preis ohne Mappe fl. — 36 fr. Dit rother Lebermappe fl. — 54 fr.

Gratis : Jugabe: Reneste Rarte von Deutschland, Die im Ginzelnvertauf fl. - 27 fr. toftet!

Das Wertchen ift zu biefem ungemein billigen Preise fo brauchbar, bag überall bie Ginfilhrung befürwortet murbe!



